

Установка в сплошные, бетонные или деревянные полы

Rea

Основное преимущество нашего душевого поддона заключается в том, что он может быть адаптирован к месту установки путем подрезки по размеру. Душевой поддон всегда обрезается по размеру со стороны неподвижной стены.

Поставьте поддон на пол в выбранном месте душа, плотно прижав его к штукатурке задних стенок, чтобы обеспечить герметичность. Отметьте на полу место слива и края душевого поддона.

При установке душевого поддона на сплошной пол. Снимите душевой поддон и приступите к удалению плитки или винилового покрытия, чтобы обнажить пол. Вырежьте по отмеченному участку, стараясь не перерезать трубы или электропроводку, которые могут находиться в полу под ним. Вырежьте участок пола и удалите мусор, чтобы можно было установить душевой поддон, сливную и выпускную трубы. Снимите пол, чтобы можно было установить слив и сливную трубу с уклоном не менее 1-2°. При использовании слива небольшой глубины выкопайте под сливом глубину примерно 60 мм (2 1/2"), чтобы обеспечить возможность установки. Для этого, возможно, придется снять больше пола. Подсоедините сифон к выпускной трубе. Проверьте слив сифона на герметичность, налив в сифон воду перед установкой его в душевой поддон. С помощью цементной стяжки поднимите поддон до уровня чистового пола и убедитесь, что он стоит ровно. Смесь следует оставить до полного застывания. Готовую смесь для цементной стяжки можно затем нанести на черновой пол, чтобы удержать лоток на месте и по уровню. Не следует наносить ее точечно. Пену не следует использовать в качестве несущей опоры, поскольку она разрушается при многократном использовании товара. Края желоба должны быть заподлицо и совмещены с верхним краем готового напольного покрытия.

При установке душевого поддона на бетонный или деревянный пол. Снимите душевой поддон и начните снимать плитку или виниловый пол, чтобы обнажить бетонный или деревянный пол. Пол должен быть чистым, ровным и полностью поддерживать душевой поддон. Удалите напольное покрытие, чтобы обеспечить установку сливной и выпускной трубы с уклоном не менее 1 - 2°. При установке всегда следуйте отдельным инструкциям по монтажу слива. Подсоедините сифон к выпускной трубе. Перед установкой на душевой поддон проверьте герметичность сифона, налив в него воду.

Опустите поддон на слив, проверьте положение слива и убедитесь, что все 4 края поддона находятся на одном уровне. Установите душевой поддон на гибкий клей для плитки и проверьте его ровность перед приклеиванием.

Подсоедините слив к душевому поддону с помощью зажимного кольца. См. отдельные инструкции для сливов. Теперь сливная крышка должна быть закреплена на месте.

Пол следует уложить до края душевого поддона и загерметизировать силиконом. Стены следует покрыть водонепроницаемой пленкой, а затем приклеить к поддону с помощью силикона.

